

# NOTICE D'UTILISATION DU SAS MOBILE



## 1°/ INSTALLATION :

- Positionner la caravane de manière à connecter facilement le tuyau d'évacuation à l'égout en point bas.
- Descendre les stabilisateurs aux quatre coins à l'aide de la manivelle fournie.
- Connecter l'arrivée d'eau au niveau du chauffe eau à l'avant du bungalow.
- Fournir une arrivée électrique 230 V, 13A et la brancher sur la prise bleue située à l'avant du bungalow au dessus de la flèche du châssis.

## 2°/ ELECTRICITE :

- Connecter le bungalow à une arrivée électrique 230 V, 13A avec protection différentielle.
- Si le bungalow est équipé d'un groupe électrogène, connecter la prise à l'intérieur du spoiler à l'avant de la caravane, sur le groupe.

## 3°/ EXTRACTEUR D'AIR :

- Enlever le couvercle de protection de l'extracteur avant utilisation. Si ce n'est pas fait, le moteur chauffera et cassera.
- Connecter l'extracteur à la prise électrique fournie à côté.
- Retourner l'extracteur au moins une fois par an pour être contrôlé, changer le filtre absolu et effectuer un test DOP.

## 4°/ GAZ :

- Utiliser du gaz Propane uniquement (bouteille rouge).
- Utiliser le régulateur fourni (37 mbar) et le serrer avec la clef fournie.
- S'assurer que la valve de la bouteille de gaz soit complètement ouverte.
- Ouvrir le robinet de gaz, le fermer après utilisation.

### NE PAS REMORQUER LA CARAVANE AVEC LA BOUTEILLE DE GAZ

En période de froid intense, mettre en position anti-gel dans le compartiment chauffe-eau.

## 5°/ CHAUFFE-EAU :

- Avant d'utiliser le chauffe-eau, lire les instructions d'utilisation du fabricant (situé dans le placard de la caravane).
- Tourner le thermostat à moitié pour une utilisation normale.
- **NE PAS POSITIONNER LE THERMOSTAT A SON MAXIMUM**

A la première utilisation, appuyer pendant 30 secondes sur le bouton gaz ainsi que la veilleuse du bec de gaz.

En cas de problème, lire la notice d'utilisation.



## 6°/ EAU :

- Assurer une arrivée d'eau propre permanente avec une pression constante de 3 mbars.
- Faire couler l'eau pendant 3 minutes pour vérifier que la pression est suffisante.
- Connecter les tuyaux avec des raccords corrects. Les fuites réduisent la pression.
- Ouvrir les robinets de la caravane avant utilisation, vérifier la pression et la température avant l'utilisation.

## 7°/ SYSTEME DE FILTRATION :

Si la caravane est fournie avec une pompe, suivre ces instructions :

- Utiliser uniquement du savon liquide (afin d'éviter de boucher la pompe).
- Remplacer les filtres à eau une fois par jour ou plus fréquemment si nécessaire.

## 8°/ POMPE :

Mettre en route la pompe à partir du compartiment douche.

Toujours vérifier que des filtres sont installés afin d'éviter de boucher la pompe.

**Si la pompe fonctionne mais ne « pompe pas »** s'assurer que :

- Un filtre propre est installé.
- Le joint du bocal de filtre est en place.
- Le pas de vis du bocal est bien lubrifié.
- Le bocal est plein d'eau avant de le visser.

Si la pompe ne fonctionne pas :

- Remplacer le fusible sur la pompe avec un fusible rouge 10A (utilisé pour les voitures).
- Remplacer les fusibles au niveau du transformateur situé dans le placard du 1<sup>er</sup> compartiment.
- Connecter une arrivée d'eau propre sur la pompe et mettre en route.

## 9°/ PROTECTION CONTRE LE GEL :

Purger la caravane tous les soirs en cas de froid intensif et laisser tous les robinets ouverts.